






按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

操作部




名稱 / 外觀 (Style)	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
平頭形 (Flush) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-M1EB	黑色 (black)	
		A20B-M1EG	綠色 (green)	
		A20B-M1ER	紅色 (red)	
		A20B-M1ES	藍色 (blue)	
		A20B-M1EW	白色 (white)	
		A20B-M1EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A1EB	黑色 (black)	
		A20B-A1EG	綠色 (green)	
		A20B-A1ER	紅色 (red)	
		A20B-A1ES	藍色 (blue)	
		A20B-A1EW	白色 (white)	
		A20B-A1EY	黃色 (yellow)	
凸頭形 (Extended) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-M2EB	黑色 (black)	
		A20B-M2EG	綠色 (green)	
		A20B-M2ER	紅色 (red)	
		A20B-M2ES	藍色 (blue)	
		A20B-M2EW	白色 (white)	
		A20B-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A2EB	黑色 (black)	
		A20B-A2EG	綠色 (green)	
		A20B-A2ER	紅色 (red)	
		A20B-A2ES	藍色 (blue)	
		A20B-A2EW	白色 (white)	
		A20B-A2EY	黃色 (yellow)	
φ 40mm 蘑菇頭形 (Mushroom φ 40mm) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-M4EB	黑色 (black)	
		A20B-M4EG	綠色 (green)	
		A20B-M4ER	紅色 (red)	
		A20B-M4ES	藍色 (blue)	
		A20B-M4EW	白色 (white)	
		A20B-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-A4EB	黑色 (black)	
		A20B-A4EG	綠色 (green)	
		A20B-A4ER	紅色 (red)	
		A20B-A4ES	藍色 (blue)	
		A20B-A4EW	白色 (white)	
		A20B-A4EY	黃色 (yellow)	
金屬框圓形平頭 (Flush with Metal Bezel) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-MS1EB	黑色 (black)	
		A20B-MS1EG	綠色 (green)	
		A20B-MS1ER	紅色 (red)	
		A20B-MS1ES	藍色 (blue)	
		A20B-MS1EW	白色 (white)	
		A20B-MS1EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-AS1EB	黑色 (black)	
		A20B-AS1EG	綠色 (green)	
		A20B-AS1ER	紅色 (red)	
		A20B-AS1ES	藍色 (blue)	
		A20B-AS1EW	白色 (white)	
		A20B-AS1EY	黃色 (yellow)	

按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style)	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
金屬鑲嵌框圓形平頭 (Flush with Metal Silhouette) 	瞬時型 (Momentary)	A20B-MU1EB	黑色 (black)	
		A20B-MU1EG	綠色 (green)	
		A20B-MU1ER	紅色 (red)	
		A20B-MU1ES	藍色 (blue)	
		A20B-MU1EW	白色 (white)	
		A20B-MU1EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A20B-AU1EB	黑色 (black)	
		A20B-AU1EG	綠色 (green)	
		A20B-AU1ER	紅色 (red)	
		A20B-AU1ES	藍色 (blue)	
		A20B-AU1EW	白色 (white)	
		A20B-AU1EY	黃色 (yellow)	

操作部

按鈕開關操作部 (Pushbutton Operators)

名稱 / 外觀 (Style)	動作類型 (Operation)	型號 (Type No.)	顏色 (Lens Color)	頭部尺寸 (Dimensions) Unit : mm
平頭形 (Flush) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M1EB	黑色 (black)	
		A204B-M1EG	綠色 (green)	
		A204B-M1ER	紅色 (red)	
		A204B-M1ES	藍色 (blue)	
		A204B-M1EW	白色 (white)	
		A204B-M1EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A1EB	黑色 (black)	
		A204B-A1EG	綠色 (green)	
		A204B-A1ER	紅色 (red)	
		A204B-A1ES	藍色 (blue)	
		A204B-A1EW	白色 (white)	
		A204B-A1EY	黃色 (yellow)	
凸頭形 (Extended) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M2EB	黑色 (black)	
		A204B-M2EG	綠色 (green)	
		A204B-M2ER	紅色 (red)	
		A204B-M2ES	藍色 (blue)	
		A204B-M2EW	白色 (white)	
		A204B-M2EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A2EB	黑色 (black)	
		A204B-A2EG	綠色 (green)	
		A204B-A2ER	紅色 (red)	
		A204B-A2ES	藍色 (blue)	
		A204B-A2EW	白色 (white)	
		A204B-A2EY	黃色 (yellow)	
φ 40mm蘑菇頭形 (Mushroom φ 40mm) 	瞬時型 (Momentary)	A204B-M4EB	黑色 (black)	
		A204B-M4EG	綠色 (green)	
		A204B-M4ER	紅色 (red)	
		A204B-M4ES	藍色 (blue)	
		A204B-M4EW	白色 (white)	
		A204B-M4EY	黃色 (yellow)	
	交替型 (Maintained)	A204B-A4EB	黑色 (black)	
		A204B-A4EG	綠色 (green)	
		A204B-A4ER	紅色 (red)	
		A204B-A4ES	藍色 (blue)	
		A204B-A4EW	白色 (white)	
		A204B-A4EY	黃色 (yellow)	

操作部